

## Печи для казана

### серия **БЕРЕЛЬ**

- Берель **360**
- Берель **400**
- Берель **440**
- Берель **480**



## Печи для казана **БЕРЕЛЬ**

- с разборным дымоходом
- с заслонкой дымохода
- с дверкой топки
- с поддувалом и зольным ящиком
- с чугунным колосником (Берель 400, 440, 480)

**Руководство по эксплуатации**

# Руководство по эксплуатации

Благодарим за покупку печи для казана серии «**БЕРЕЛЬ**» производства ООО «Феникс».

Просим ознакомиться с настоящим Руководством по эксплуатации прежде, чем приступить к работе. Обращайтесь к нему по мере необходимости.

Предприятие – изготовитель постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских качеств.

## Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с назначением, техническими характеристиками, комплектацией, а также содержит инструкции по сборке и другие сведения, необходимые для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации.

## Назначение и устройство

Печи для казана предназначены для приготовления пищи в казане вне помещений, на открытом воздухе.

Серия моделей «**БЕРЕЛЬ**» – печи с разборным дымоходом, заслонкой дымохода, дверкой топки, поддувалом, зольным ящиком и чугунным колосником.

В серии 4 модели печей, отличающихся диаметром и высотой топки.

В названии модели указан диаметр топки.

**БЕРЕЛЬ 360** - печь для казана 8 л\*

**БЕРЕЛЬ 400** - печь для казана 12 л\*

**БЕРЕЛЬ 440** - печь для казана 18 л\*

**БЕРЕЛЬ 480** - печь для казана 25 л\*

\*- Объем казана указан условно - печь нужно подбирать, исходя из диаметра казана таким образом, чтобы сферическая часть казана была погружена в печь не менее чем на 2/3 высоты казана.

Печь оснащена поддувалом с зольным ящиком - зола и пепел, а также мелкие угольки не осыпаются под печь - это чистота и порядок возле печи, а также пожарная безопасность.

Поддувало с зольным ящиком, а также прочные ножки из П-образного профиля - съёмные - это удобно для транспортировки.

Топка печи – с наклонной самозакрывающейся дверкой. Возможно перенавешивание дверки для её открывания как в левую, так и в правую сторону.

Доступ воздуха под горящие на колоснике дрова можно перекрывать задвижением зольного ящика - огонь под казаном управляемый.

Дополнительные рёбра жёсткости в днище печи, служащие поддержкой колосника, повышают деформационную стойкость печи.

Удобные рукоятки для переноски.

Съёмный разборный дымоход с оголовком-зонтиком. Дымоход оснащён заслонкой, регулирующей тягу.



**Характеристики и комплектация**

| Наименование                              | Ед. изм. | БЕРЕЛЬ 360 | БЕРЕЛЬ 400 | БЕРЕЛЬ 440 | БЕРЕЛЬ 480 |
|---|----------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул                                   |          | П-02.360.0 | П-01.400.0 | П-01.440.0 | П-01.480.0 |
| Объём казана*                             | л        | 8          | 12         | 18         | 25         |
| Диаметр топки (внешний)                   | мм       | 360        | 400        | 440        | 480        |
| Высота топки                              | мм       | 350        | 370        | 410        | 450        |
| Высота печи по верху топки, с ножками     | мм       | 710        | 730        | 770        | 810        |
| Высота печи, общая (с дымоходом)          | мм       | 1940       | 1960       | 2000       | 2040       |
| Ширина (по рукояткам)                     | мм       | 550        | 550        | 593        | 635        |
| Диаметр дымового патрубка печи            | мм       | 97         | 97         | 97         | 97         |
| Толщина металла топки                     | мм       | 3          | 3          | 3          | 3          |
| Вес                                       | кг       | 23,4       | 28         | 31,1       | 34,4       |
| Покрытие термостойкое +700°C              |          | •          | •          | •          | •          |
| Рукоятки для переноски                    |          | •          | •          | •          | •          |
| Дымоход разборный с оголовком и заслонкой | шт       | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Колосник чугунный**                       | шт       | -          | 1          | 1          | 1          |
| Поддувало                                 | шт       | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Зольный ящик                              | шт       | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Дверка (в сборе с шарниром и ручкой)***   |          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Ножки                                     | шт       | 3          | 3          | 3          | 3          |
| <b>Крепёж</b>                             |          |            |            |            |            |
| Винт М4х8 (крест)***                      | шт       | 2          | 2          | 2          | 2          |
| Винт М6х12 (вн. шестигр.)***              | шт       | 2          | 2          | 2          | 2          |
| Гайка М6                                  | шт       | 8          | 8          | 8          | 8          |
| Гайка М8                                  | шт       | 3          | 3          | 3          | 3          |
| Шайба 4***                                | шт       | 2          | 2          | 2          | 2          |
| Шайба 6                                   | шт       | 10         | 10         | 10         | 10         |
| Шайба 8                                   | шт       | 3          | 3          | 3          | 3          |
| Ключ шестигранный 5 мм                    | шт       | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Рекомендуемое топливо                     |          | древесина  | древесина  | древесина  | древесина  |

\*- Объём казана указан условно - печь нужно подбирать, исходя из диаметра казана таким образом, чтобы сферическая часть казана была погружена в печь не менее чем на 2/3 высоты казана (казан в комплект не входит).

\*\* - Чугунным колосником оснащаются только модели Берель 400, Берель 440 и Берель 480.

Вместо чугунного колосника, модель Берель 360 оснащается съёмной металлической перфорированной пластиной толщиной 3 мм.

\*\*\* - Дверка (в сборе с шарниром и ручкой) частично собрана, крепеж установлен

**Предприятие – изготовитель постоянно совершенствует свои изделия и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских качеств.**

**Характеристики изделий могут незначительно отличаться от указанных.**

## Инструкция по сборке

1. Поставьте топку печи вверх дном.
2. Присоедините ножки и поддувало к днищу топки.
3. Поставьте печь на ножки.
4. Вставьте в поддувало зольный ящик
5. Вставьте чугунный колосник (модели Берель 400, 440, 480).
6. Установите дверку с удобной для открывания стороны.
7. Установите дымоход – сначала нижнюю секцию с заслонкой, затем среднюю и верхнюю секцию. К верхней секции дымохода прикрепите саморезами зонтик.

Проверьте плотность прилегания дверки к топливнику, при необходимости ослабьте гайки крепления шарнира, отрегулируйте положение дверки и затяните гайки.

Проверьте затяжку всех винтов и гаек, при необходимости подтяните.

### Первое использование

Перед использованием печи по назначению необходимо закрепить покрытие печи – обжечь протопкой дровами (без приготовления пищи в казане) в течение примерно 0,5 часа.


#### Внимание!

**Покрытие – термостойкая кремний-органическая эмаль – набирает прочность только после первого обжига.**

При обжиге возможно дымление и испарение растворителя, оставшегося в эмали. Возможно образование пузырьков и трещинок на поверхности покрытия, что не является гарантийным случаем.

Во время обжига во избежание повреждения покрытия нежелательно пользоваться инструментами (кочергой, совком) и прикасаться ими к поверхностям печи.

После обжига покрытие окончательно упрочняется.



## Правила эксплуатации

Долгая жизнь печи обеспечивается её правильной эксплуатацией. Соблюдение нескольких простых правил позволит печи служить дольше.

1. Для топки печи используйте только древесину - дрова.
2. Не перекаливайте печь, не загружайте в топку печи дров больше, чем это необходимо.
3. Не заливайте разогретую печь водой.
4. Не допускайте попадания на печь влаги и атмосферных осадков в виде дождя или снега.
5. Храните печь в сухом месте.
6. Содержите печь в чистоте, убирайте золу и уголь, оставшиеся в топке и зольном ящике после использования.
7. При эксплуатации ставьте печь на ровное место.
8. Не применяйте для очистки поверхностей печи грубые щётки и абразивные средства, способные повредить покрытие.
9. Восстанавливайте повреждённое покрытие топки и других частей конструкции печи.

## Меры безопасности

1. Не используйте печь не по назначению. Не используйте печь для сжигания мусора, для обогрева помещений, теплиц и т.д.
2. Не используйте печь для хранения посторонних предметов.
3. Не используйте печь для сушки одежды, обуви и других предметов.
4. Не прикасайтесь открытыми частями тела к нагретым поверхностям печи. Используйте специальный инструмент (кочерга, совок) и принадлежности (прихватки, рукавицы).
5. Не подпускайте детей и животных, а также людей с ограниченными физическими, умственными способностями к работающей или остывающей печи.
6. Не допускайте игр рядом с работающей печью.
7. Не оставляйте без присмотра работающую печь с горящими дровами.
8. Не используйте печь в закрытых помещениях.
9. Не устанавливайте печь ближе, чем за 3 м от деревьев, кустарников, горючих предметов и конструкций.
10. Не устанавливайте печь на деревянные или другие горючие поверхности.
11. Не пользуйтесь печью в ветреную погоду.
12. Не применяйте для розжига дров бензин, спирт и другие легко воспламеняющиеся жидкости, не предназначенные для розжига.
13. Не сжигайте в печи материалы, содержащие в себе пластики, клеи и смолы – пластиковую упаковку, ДСП, фанеру и т.п.
14. Не переносите печь с горящими дровами.
15. Не оставляйте тлеющую золу в топке и зольном ящике. Золу необходимо выгрести в металлическую ёмкость и залить водой.
16. Не пользуйтесь неисправной печью – с прогоревшей топкой.
17. Не вносите изменений в конструкцию печи самостоятельно, без согласования с предприятием-изготовителем.

### Внимание!

**Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в данном Руководстве.**

## Транспортирование и хранение

Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта, в упаковке завода-изготовителя, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, упакованные изделия не должны подвергаться резким ударам, воздействию влаги и атмосферных осадков. Во избежание разрыва упаковки не допускается кантование упакованных изделий.

Способ укладки упакованных изделий на транспортное средство должен исключать их перемещение и удары друг о друга, а также стенки транспортного средства.

Условия хранения, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 3 по ГОСТ 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий).

## Срок службы

Согласно ст. 5 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, которые составляют не менее 10 лет для бытового использования.

Срок службы изделия действует с момента продажи и при соблюдении правил эксплуатации, указанных в настоящем Руководстве.

## Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении Потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортирования и хранения, указанных в данном Руководстве.
2. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты продажи. При невозможности установить дату продажи, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия изготовителем.
3. В течение гарантийного срока изготовитель обязуется бесплатно устранить заводские дефекты путём ремонта или замены дефектных деталей.
4. Гарантийный срок на замененные детали изделия исчисляется в соответствии с общим гарантийным сроком на изделие в целом (в частности, не продлевает и не возобновляет исчисление общего гарантийного срока на изделие в целом).
5. Гарантия не распространяется на неисправности изделия, возникшие не по вине завода-изготовителя, а вследствие: несоблюдения Потребителем или третьими лицами правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортирования и хранения, указанных в данном Руководстве; неправильной сборки изделия; механического повреждения; актов вандализма; пожара; погодных условий, таких как дождь, наводнение, град, ураган, землетрясение и т.п.; попадания на изделие агрессивных веществ и жидкостей, в том числе воды.
6. Гарантия не распространяется на изделия, использовавшиеся в коммерческих целях.
7. Гарантия не распространяется на крепёжные изделия, покрытие, на пластиковые, резиновые и деревянные части конструкций.

С правилами эксплуатации, мерами безопасности, сроками и ограничениям по гарантии ознакомлен. Претензий к комплектности, внешнему виду и работоспособности не имею.

Подпись \_\_\_\_\_ Фамилия И.О. \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Заполняется предприятием-изготовителем

**Печи для казана серии «Берель»**

**Модель:**

- Берель 360
- Берель 400
- Берель 440
- Берель 480

**Соответствует технической документации и указанной комплектации**

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп  
ОТК

Заполняется предприятием торговли

Наименование предприятия торговли

\_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Печать  
предприятия  
торговли

Бесплатная линия для всех регионов России

**8 (800) 1000 817**

Эл. почта отдела продаж: [sales@feniks.ru](mailto:sales@feniks.ru)

Адрес для корреспонденции: 656056, г. Барнаул, а/я 218

ООО "Феникс"

